

# 「電波」時計の取扱説明書

## 電池交換

(アルカリ電池をご使用ください)

- \* 電池を外す時は指を痛めないように、金具等を御使用ください
- \* 電池を入れる時は「プラス側」から入れるとスムーズです
- \* まず全部の針が12時にそろいます  
その後針が動き出して現在時刻になります
- \* 半日経っても時刻が合わないときは  
電波状態の良い場所で裏面の「赤いボタン」=RESET  
を押してください

\* 電波状態の悪いところで使用すると停止したり時刻が間違ふことがあります。海外では時刻が合いません。

## 手動時刻設定

(電波が受信できない場所で使う場合)

M.S.E.T ボタンを約3秒押し続けます

(秒針が12時で止まって、手動設定モードになります)

手動設定モードになると、M.S.E.T ボタンを押す度に分針が1分ずつ進みます。押し続けると早送りになります。

R.E.C ボタンを押すと通常の時計の動きになります

(または操作をやめると30秒ほどで通常の時計の動きになります)

その後、電波を受信すると自動で電波時計の動きになります

## 針の修正(針が剥き出しのタイプに限ります)

\* 「まち針」をご用意下さい

1. 裏面の「赤いボタン」=RESET を金具等で押してください
  2. 針が早回りで動き出します
  3. 針が3本すべて止まるのを待ちます
  4. ムーブメントの裏側中心の穴に「まち針」を刺します  
(これで内部が固定されます)  
(まち針が抜け落ちるようならセロテープで貼ります)
  5. 針を指で回して12時に揃えます
  6. 針が重なっていたり、曲がっていたら指で直します
  7. 「まち針」を抜いて作業は完了です
- ※ その後、普通に針が動き出し、電波を拾うと時刻が合います

### 保証・修理について

時計ムーブメントの保証は1年間です。保証期間中は着払いで送って頂ければ、修理してお返し致します。針の取り付け直し、交換は保証対象外です。常に有償となります。保証期間外・保証対象外の時は送料ご負担願います。

#### ● 修理費用 ●

ムーブメント(振子なし)	2,000円(税別)
針の取り付け直し	500円(税別)
針の交換	1,000円(税別)

# Twin Hearts

ツインハーツ

発売元 みわや三輪屋ギフト館

住所 〒442-0005  
愛知県豊川市本野ヶ原2-45

TEL 0533-86-6586

FAX 0533-86-6167

eメール [info@twinhearts.jp](mailto:info@twinhearts.jp)