

「振子」電波時計の取扱説明書

取り付け（壁掛け時計は壁に平行に取り付けて下さい）

* 振子が動かなかったり、異音がする時は傾いていますので修正して下さい

電池交換（アルカリ電池をご使用ください）

* 上段に電池を入れると、針がすぐに動きだします。御注意ください

上段の電池は時刻用です（プラス側から入れるとスムーズです）

下段の電池は振子用です（マイナス側から入れるとスムーズです）

* まず全部の針が12時にそろいます

その後針が動き出して現在時刻になります

* 半日経っても時刻が合わないときは

上段の電池を抜いて5分以上放置してから（内部放電のため）

電波状態の良い場所で「上段の電池」を入れ直して下さい

夜間「秒針」停止機能（午前0時～午前6時の間は秒針が止まります）

* 音はしなくなりますが、分針と時針は通常どおり動きます

手動時刻設定（電波が受信できない場所で使う場合）

* M.S E T ボタンを約3秒以上押し続けると手動設定モードになり分針が動き出します

（秒針が動いていない時は、電波探索中の為、手動設定モードはできません）

* 手動設定モードになるとM.S E T ボタンを押す度に分針が1分ずつ進みます。

押し続けると早送りになります

* R E C ボタンを押すと通常の時計の動きになります

（または操作をやめると10秒ほどで通常の時計の動きになります）

* その後、電波を受信すると自動で電波時計の動きになります

針の修正(針が剥き出しのタイプに限ります)

* 「まち針」を御用意下さい

1. 上段の電池を一度抜きます(下段の電池は振子用です)
 2. 電池を入れ直すと、針が早回りで動き出します
 3. 針が全部止まるのを待ちます
 4. ムーブメントの裏側中心の穴に「まち針」を刺します
(これで内部が固定されます)
(まち針が抜け落ちるようならセロテープを貼ります)
 5. 針を手で回して12時に揃えます
 6. 針が重なっていたり、曲がっていたら指で直します
 7. 「まち針」を抜いて作業完了です
- * その後、普通に針が動き出し、電波を拾うと時刻が合います

保証・修理について

時計ムーブメントの保証は1年間です。保証期間中は着払いで送って頂ければ、修理してお返し致します。針の取り付け直し、交換は保証対象外です。常に有償となります。保証期間外・保証対象外の時は送料ご負担願います。

● 修理費用 ●

ムーブメント(振子あり)	3,000 円(税別)
針の取り付け直し	500 円(税別)
針の交換	1,000 円(税別)

Twin Hearts

ツインハーツ

発売元 みおや 三輪屋ギフト館
住 所 〒442-0005
愛知県豊川市本野ヶ原 2-45
TEL 0533-86-6586
FAX 0533-86-6167
eメール info@twinhearts.jp