

「振子」電波時計の取扱説明書

設置場所

- ・ 壁掛け時計は壁に平行に取り付けて下さい
- ・ 万一地震等で落ちても人に危険の無い場所に設置してください
- ・ 電波状態の悪いところで使用すると停止したり時刻が間違ふことがあります。電波状態の良い場所へ移せば直ります。
- ・ 海外では時刻が合いません。

電池交換

- ・ マンガン電池、アルカリ電池どちらでもご使用いただけます
- ・ **Panasonic**エボルタ電池は使用できません(電圧が若干高い為不具合が出ます)

夜間「秒針」停止機能

- ・ 午前0時～午前6時の間は秒針が止まります
(音はしなくなりますが、分針と時針は通常どおり動きます)