

クォーツ時計の取扱説明書

ムーブメント

- ・ 平均月差±20秒のクォーツムーブメントを使用しています

設置場所

- ・ 万一地震等で落ちても人に危険の無い場所に設置してください

電池交換

- ・ マンガン電池、アルカリ電池どちらでもご使用いただけます
- ・ **Panasonic**エボルタ電池は使用できません(電圧が若干高い為不具合が出ます)